GPSMAP® 64

Guía de inicio rápido

Diciembre de 2013 190-01702-53_0A Impreso en Taiwán

Introducción

⚠ AVISO

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Inicio

Cuando utilices el dispositivo por primera vez, debes realizar las siguientes tareas para configurar el dispositivo y familiarizarte con sus funciones básicas.

1. Coloca las pilas/batería (Instalación de la batería NiMH).
2. Enciende el dispositivo (Encendido del dispositivo).
3. Registra el dispositivo (Registro del dispositivo).
4. Adquiere los satélites (Adquisición de señales de satélite).
5. Selecciona ⏻ para ver la página de estado (Ajuste del brillo de la retroiluminación).
6. Marca un punto intermedio (Creación de un punto intermedio).

Descripción general del dispositivo

①	Antena GPS/GLONASS interna
②	Botones
③	Botón de encendido
④	Puerto mini-USB (debajo de la tapa de goma)
⑤	Conector MCX para antena GPS (debajo de la tapa de goma)
⑥	Ranura para tarjeta microSD™ (debajo de las pilas).
⑦	Compartimento de las pilas
⑧	Carcasa de montaje
⑨	Anilla de la tapa de las pilas

Información de la batería

⚠ AVISO

El índice de temperatura del dispositivo puede exceder el rango de uso de algunas pilas. Las pilas alcalinas se pueden agrietar a altas temperaturas.

No utilices un objeto puntiagudo para extraer las pilas.

⚠ ADVERTENCIA

Ponte en contacto con el servicio local de recogida de basura para reciclar correctamente las pilas.

NOTIFICACIÓN

Las pilas alcalinas también pierden una cantidad importante de su capacidad a medida que la temperatura desciende. Usa pilas de litio cuando utilices el dispositivo en condiciones de temperaturas extremadamente bajas.

Instalación de la batería NiMH

El dispositivo funciona con la batería NiMH opcional o con dos pilas AA (Instalación de las pilas).

1. Gira la anilla en el sentido contrario a las agujas del reloj y tira de ella para extraer la tapa.
2. Localiza la batería que se incluye en la caja del producto.

3. Introduce la batería teniendo en cuenta la polaridad adecuada.
4. Presiona la batería suavemente hacia abajo para que encaje.
5. Vuelve a colocar la tapa de la batería y gira la anilla en el sentido de las agujas del reloj.

Carga de la batería

NOTIFICACIÓN

Para evitar la corrosión, seca totalmente el puerto mini-USB, la tapa de goma y la zona que la rodea antes de cargar el dispositivo o conectarlo a un ordenador.

No intentes utilizar el dispositivo para cargar una pila no proporcionada por Garmin®. Si intentas cargar una pila no proporcionada por Garmin, se podría dañar el dispositivo y anular la garantía.

Para poder conectar el conector recto del cable USB al dispositivo, es posible que tengas que extraer accesorios de montaje opcionales.

NOTA: la batería no se cargará si se encuentra fuera del rango de temperaturas de 0 a 50 °C (32 a 122 °F).

Puedes cargar la batería utilizando una toma de pared estándar o un puerto USB del ordenador.

1. Levanta la tapa de goma ① del puerto mini-USB ②.

2. Conecta el extremo pequeño del cable USB al puerto mini-USB.
3. Enchufa el extremo USB del cable al adaptador de CA o al puerto USB de un ordenador.
4. Enchufa el adaptador de CA a una toma de pared estándar.

   Cuando conectas el dispositivo a una fuente de alimentación, este se enciende.
5. Carga la batería completamente.

Instalación de las pilas

El dispositivo de mano funciona con dos pilas AA (no incluidas). Utiliza pilas NiMH o de litio para obtener un resultado óptimo.

1. Gira la anilla en el sentido contrario a las agujas del reloj y tira de ella para extraer la tapa.

2 Introduce las dos pilas AA teniendo en cuenta la polaridad.

3 Vuelve a colocar la tapa de la batería y gira la anilla en el sentido de las agujas del reloj.
4 Mantén pulsado ⏻.
5 Selecciona **Configuración** > **Sistema** > **Tipo de pilas AA**.
6 Selecciona **Alcalina**, **Litio**, **NiMH recargable** o **NiMH precargada**.

Encendido del dispositivo

Mantén pulsado ⏻.

Adquisición de señales de satélite

El proceso de adquisición de las señales del satélite puede durar entre 30 y 60 segundos.

1 Dirígete a un lugar al aire libre.
2 Enciende el dispositivo.
3 Espera mientras el dispositivo busca los satélites.

Mientras el dispositivo determina tu ubicación, un signo de interrogación parpadea.

4 Selecciona ⏻ para abrir la página de estado.

muestra la intensidad de la señal GPS/GLONASS.

Cuando las barras aparecen de color verde, significa que el dispositivo ha adquirido la señal del satélite.

Botones

FIND	Selecciónalo para abrir el menú de búsqueda.
MARK	Selecciónalo para guardar tu ubicación actual como punto intermedio.
QUIT	Selecciónalo para cancelar o para volver al menú o la página anteriores.
ENTER	Selecciónalo para escoger las opciones y aceptar mensajes.
MENU	Selecciónalo para abrir el menú de opciones de la página abierta actualmente. Selecciónalo dos veces para abrir el menú principal (desde cualquier página).
PAGE	Selecciónalo para desplazarte por las páginas principales.
▲▼◄►	Selecciona ▲, ▼, ◄, o ► para seleccionar opciones de menú y para mover el cursor del mapa.
IN	Selecciónalo para acercar el mapa.
OUT	Selecciónalo para alejar el mapa.

Waypoints

Los waypoints son ubicaciones que se graban y se guardan en el dispositivo.

Creación de un punto intermedio

Puedes guardar la ubicación actual como punto intermedio.

1 Selecciona **MARK**.
2 Si es necesario, selecciona un campo para realizar cambios en el punto intermedio.
3 Selecciona **Hecho**.

Navegación a un waypoint

1 En el menú principal, selecciona **FIND** > **Puntos intermedios**.
2 Selecciona un waypoint.
3 Selecciona **Ir**.

Edición de un waypoint

Para poder editar un waypoint, debes crear uno.

1 Selecciona **Waypoint Manager**.
2 Selecciona un waypoint.
3 Selecciona un elemento que quieras editar, como el nombre.
4 Introduce la nueva información y selecciona **Ir**.

Eliminación de un waypoint

1 Selecciona **Waypoint Manager**.
2 Selecciona un waypoint.
3 Selecciona **MENU** > **Borrar**.

Rutas

Una ruta es una secuencia de waypoints o ubicaciones que te llevan a tu destino final.

Creación de una ruta

1 Selecciona **Planificador de ruta** > **Crear ruta** > **Seleccionar primer punto**.
2 Selecciona una categoría.
3 Selecciona el primer punto de la ruta.
4 Selecciona **Usar**.
5 Selecciona **Seleccionar siguiente punto** para añadir puntos adicionales a la ruta.
6 Selecciona **QUIT** para guardar la ruta.

Navegación por una ruta guardada

Para poder navegar utilizando una ruta guardada, primero debes crear una ruta.

1 Selecciona **FIND** > **Rutas**.
2 Selecciona una ruta.
3 Selecciona **Ir**.

Tracks

Un track es una grabación del recorrido. El track log contiene información sobre los puntos del camino grabado, incluido el tiempo, la ubicación y la altura de cada punto.

Visualización del track actual

1 En el menú principal, selecciona **Track Manager** > **Track actual**.
2 Selecciona una opción:

- Para que el track actual se muestre en el mapa, selecciona **Ver mapa**.
- Para que se muestre la gráfica de altura correspondiente al track actual, selecciona **Gráfica de altura**.

Navegación por un track guardado

Para poder navegar por un track guardado, primero debes guardar un track.

1 Selecciona **FIND** > **Tracks**.
2 Selecciona un track guardado.
3 Selecciona **Ir**.

Mapa

▲ representa tu ubicación en el mapa. A medida que te desplazas, ▲ se mueve y deja un track log (rastro). Los nombres y los símbolos de los puntos intermedios aparecen en

el mapa. Mientras navegas a un destino, tu ruta se marca con una línea de color en el mapa.

Cambio de la orientación del mapa

1. En el mapa, selecciona **MENU**.
2. Selecciona **Configurar mapa** > **Orientación**.
3. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Norte arriba** para mostrar el norte en la parte superior de la página.
   - Selecciona **Track arriba** para mostrar la dirección de desplazamiento actual en la parte superior de la página.
   - Selecciona **Modo para automóvil** para mostrar una perspectiva para automóvil con la dirección de desplazamiento en la parte superior.

Medición de distancia en el mapa

Puedes medir la distancia entre dos ubicaciones.

1. En el mapa, selecciona una ubicación.
2. Selecciona **MENU** > **Medir distancia**.
3. Mueve la marca a otra ubicación en el mapa.

Brújula

Mientras navegas, ▲ indica el destino, independientemente de la dirección en la que te muevas. Si ▲ apunta hacia la parte superior de la brújula electrónica, significa que te estás desplazando directamente hacia tu destino. Si ▲ apunta hacia cualquier otra dirección, gira hasta que señale hacia la parte superior de la brújula.

Calibración de la brújula

NOTA: debes realizar la calibración de la brújula electrónica en el exterior. No te coloques cerca de objetos que influyan en los campos magnéticos, tales como automóviles, edificios o tendidos eléctricos.

El dispositivo tiene una brújula electrónica de tres ejes. Deberás calibrar la brújula después de haberte desplazado largas distancias si has experimentado cambios de temperatura o has cambiado las pilas.

1. En la brújula, selecciona **MENU**.
2. Selecciona **Calibrar brújula** > **Iniciar**.
3. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Navegación con Sight 'N Go

Puedes apuntar con el dispositivo a un objeto en la distancia, fijar la dirección y, a continuación, navegar al objeto.

1. Selecciona **Sight N' Go**.
2. Apunta con el dispositivo a un objeto.
3. Selecciona **Fijar dirección** > **Establecer trayecto**.
4. Navega utilizando la brújula.

Calibración del altímetro barométrico

Puedes calibrar el altímetro barométrico de forma manual si conoces la altura o la presión barométrica correctas.

1. Dirígete a una ubicación en la que conozcas la altura o la presión barométrica.
2. Selecciona **Utilidades** > **Gráfica de altura** > **MENU** > **Calibrar altímetro**.
3. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Procesador de ruta

El procesador de ruta muestra tu velocidad actual, velocidad media, velocidad máxima, el cuentakilómetros de ruta y otras estadísticas útiles. Puedes personalizar el diseño del procesador de ruta, los controles y los campos de datos.

Personalización de los campos de datos

Puedes personalizar los campos de datos que aparecen en cada página principal.

1. Abre la página en la que quieras modificar los campos de datos.
2. Selecciona **MENU**.
3. Selecciona **Cambiar campos de datos**.
4. Selecciona el campo de datos nuevo.
5. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Registro del dispositivo

Completa hoy mismo el registro en línea y ayúdanos a ofrecerte un mejor servicio.

- Visita http://my.garmin.com.
- Guarda la factura original o una fotocopia en un lugar seguro.

Asistencia técnica y actualizaciones

Garmin Express™ permite un fácil acceso a estos servicios para los dispositivos Garmin. Algunos servicios podrían no estar disponibles para tu dispositivo.

- Registro del producto
- Manuales de productos
- Actualizaciones de software
- Actualizaciones de mapas
- Vehículos, voces y otros extras

Configuración de Garmin Express

1. Enchufa el extremo pequeño del cable USB en el puerto del dispositivo.
2. Enchufa el extremo más grande del cable USB en un puerto USB disponible del ordenador.
3. Visita www.garmin.com/express.
4. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Más información

Puedes encontrar más información acerca de este producto en el sitio Web de Garmin.

- Visita www.garmin.com/outdoor.
- Visita www.garmin.com/learningcenter.
- Visita http://buy.garmin.com, o ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información acerca de accesorios opcionales y piezas de repuesto Garmin.

Obtención del manual del usuario

Puedes descargar la versión más reciente del manual del usuario de Internet.

1. Visita www.garmin.com/support.
2. Selecciona **Manuales**.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar el producto.

Especificaciones

Tipo de batería	Batería NiMH o dos pilas AA (alcalinas de 1,5 V o inferior, NiMH o litio)
Autonomía de la batería	Hasta 16 horas
Resistencia al agua	IEC 60529 IPX7
Rango de temperaturas de funcionamiento	De -20 ° a 70 °C (de -4 ° a 158 °F)
Rango de temperaturas de carga	De 0 ° a 40 °C (de 32 ° a 104 °F)
Radiofrecuencia y protocolos	2,4 GHz ANT+; Bluetooth® 4.0 (con EDR y BLE)
Distancia de seguridad de la brújula	17,5 cm (7 pulg.)

Ajuste del brillo de la retroiluminación

El uso continuado de la retroiluminación de la pantalla puede reducir significativamente la autonomía de las pilas/batería. Puedes ajustar el brillo de la retroiluminación para prolongar la autonomía de las pilas/batería.

NOTA: el brillo de la retroiluminación se puede limitar cuando el nivel de energía de las pilas/batería es bajo.

1 Selecciona ⏻.
2 Utiliza el control deslizante para ajustar el nivel de retroiluminación.

El dispositivo puede notarse caliente cuando la configuración de la retroiluminación tiene un valor alto.

Selección del tipo de pilas/batería

1 En el menú principal, selecciona **Configuración** > **Sistema** > **Tipo de pilas AA**.
2 Selecciona **Alcalina**, **Litio**, **NiMH recargable** o **NiMH precargada**.

Instalación de la tarjeta de memoria

⚠ AVISO

No utilices ningún objeto puntiagudo para retirar la batería sustituible por el usuario.

Puedes instalar una tarjeta de memoria microSD en el dispositivo de mano para obtener espacio de almacenamiento adicional o mapas previamente cargados.

1 Gira la anilla en el sentido contrario a las agujas del reloj y tira de ella para extraer la tapa.
2 Extrae las pilas/batería.
3 Desliza la ranura de la tarjeta ① hacia 🔒 y levántala.
4 Coloca la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.

5 Cierra la ranura de la tarjeta.
6 Desliza la ranura de la tarjeta hacia 🔒 para bloquearla.
7 Vuelve a colocar las pilas/batería y la tapa.

Cómo fijar la correa para la muñeca

1 Introduce la presilla de la correa por la ranura del dispositivo.

2 Mete el otro extremo de la correa por la presilla y tira con fuerza.

Conexión del clip del mosquetón

1 Coloca el clip del mosquetón en las ranuras de la carcasa de montaje ② del dispositivo.

2 Desliza el clip del mosquetón hacia arriba hasta que encaje en su sitio.

Retirada del clip del mosquetón

Levanta la parte inferior del clip del mosquetón y empújalo hasta que se suelte de la carcasa de montaje.

www.garmin.com/support

913-397-8200
1-800-800-1020

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

1-866-429-9296

+43 (0) 820 220230

+ 32 2 672 52 54

+385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465

+ 45 4810 5050

+ 358 9 6937 9758

+ 331 55 69 33 99

+ 39 02 36 699699

(+52) 001-855-792-7671

0800 0233937

+47 815 69 555

00800 4412 454
+44 2380 662 915

(+35) 1214 447 460

+386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999

+34 93 275 44 97

+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf

+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, EE. UU.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwán (R.O.C.)

Garmin®, el logotipo de Garmin y GPSMAP® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. ANT+™ y Garmin Express™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. microSD™ y el logotipo de microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El número de registro COFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

© 2013 Garmin Ltd. o sus subsidiarias